Manual V04-2025

BLOQUEADOR JAMMER

VERSÃO 6.0

1-APARÊNCIA:



TrackMAX
SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO

BLOQUEADOR JAMMER



TrackMAX
SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO

BLOQUEADOR JAMMER

2.5 centímetros



10 centímetros

2- CARACTERÍSTICAS :

BLOQUEADOR JAMMER

- Dimensões 10x2.5 centímetros
- Fios de 20 centímetros
- Botão com fio de 80 centímetros
- Peso 80g
- Bivolt automático (12V a 24V) DC
- Alimentação pós chave
- Detecção de 40 a 60 segundos
- Bloqueio inteligente
- Suporte para sirene de alerta (opcional)
- 2 modos de desbloqueio
- Função de desativação (quando necessário)
- Auto-teste de funcionamento
- Equipamento compacto e discreto
- Compatível com motos, carros, caminhões e máquinas

TrackMAX
SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO

2- FUNCIONAMENTO :

A detecção do Jammer ocorre entre 40 a 60 segundos, dependendo da potência e distância do equipamento interferente.

Ao ser detectado, inicia-se o ciclo de bloqueio:
A saída auxiliar (fio amarelo) é acionada continuamente.
➤ Pode ser usada como feedback do rastreador ou acionamento de uma sirene.

A saída de bloqueio (fio rosa) será ativada por 30 segundos, emitindo falhas até o bloqueio completo do veículo.

🕒 O ciclo completo (detecção + falhas) leva cerca de 1 minuto e 30 segundos.

3. DESBLOQUEIO

Via **Botão** (Push-Button):
Ligue a ignição do veículo.
Pressione o botão **5 vezes** dentro de 10 segundos.
Após 10 segundos, o sistema reinicia automaticamente a contagem.

Modo Automático:
Com a ignição ligada, após 10 minutos o sistema executa o desbloqueio automático do veículo.

4. FUNÇÃO DESATIVAR (INATIVIDADE TEMPORÁRIA)

Com o veículo desbloqueado e ligado, mantenha o botão pressionado por 10 segundos.
O **BLOQUEADOR JAMMER** ficará inativo até que a ignição seja desligada e ligada novamente.

🔹 **Uso recomendado:**
Em locais com muitas interferências momentâneas, que possam causar falsos acionamentos.

5. TESTANDO O BLOQUEIO

DESLIGUE O VEÍCULO.

Mantenha pressionado o botão, ligue a ignição e Dê a partida.

Após 4 segundos, a saída de bloqueio será acionada.

Caso o bloqueio não ocorra, revise a instalação.

Ao soltar o botão, a saída de bloqueio será desativada.

TrackMAX
SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO

6. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Em motos, recomenda-se vedar a central.
- Fixe a central em local isolado e protegido.
- Instale o mais longe possível do rastreador.
- Instale o botão em um local escondido e de difícil acesso ou substitua por algum outro botão com sinal NEGATIVO

FIOS PARA INSTALAÇÃO

VERMELHO — Pós-chave (12V / 24V)
PRETO — Negativo (terra)
ROSA — Saída negativa p/ rele (bloqueio)
AMARELO — Saída negativa (sirene)
PUSH-BUTTON — Botão de comando GND