MANUAL

RASTREADOR PORTATIL

Modelo: TRACKMAX S20 4G+2G

Características

- Bateria de longa duração
- Dimensões do Dispositivo: 80mm (C) x 50mm (L) x 32mm (A)
- Peso do Dispositivo: 175g
- Quad Band: 850/1900/900/1800MHz
- LTE CAT1: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B34, B38, B39, B40, B41
- Precisão do GPS: ≤5m
- Bateria de Reserva: 6000mAh
- Entrada Cabo Micro USB para carregamento 5V, incluso
- IMÃ para fixar

Tempo de Posicionamento

- Início Rápido: <2 segundos (Céu Aberto)
- Início Quente: <15 segundos
- Início Frio: <38 segundos (Céu Aberto)

Sensibilidade do GPS

- Sensibilidade de Rastreamento: -160dBm
- Sensibilidade do GPS: -144dBm

Temperatura de Operação


- -25 a 80

Componentes Internos


- Chip GPS: MTK
- Antena GSM/GPS: Design Integrado
- Modem Neoway N58-LA Anatel 06142-21-37550

APARÊNCIA






MEDIDAS (TAMANHO)



ENTRADA USB - BOTÃO LIGAR E DESLIGAR



Botão para Ligar e Desligar

Para Ligar:

Pressione e segure o botão por **3 segundos**.

Os **LEDs** piscaram rapidamente, indicando que o RASTREADOR está **LIGADO**.

Após um tempo os **LEDs** se apagam, indicando que o dispositivo entrou em **MODO SLEEP** (economia de energia).


Carregamento.

Abra a tampinha emborrachada e plugue o cabo USB no **RASTREADOR** e ao **CARREGADOR**.


O **LED vermelho** permanecerá aceso indicando que o dispositivo está carregando.

Quando o **LED vermelho** **piscar lentamente**, significa que o RASTREADOR está totalmente carregado.

ABRA A TAMPA PARA TER ACESSO



SLOT PARA SIM CARD CHIP TELEFONIA CELULAR



LED VERMELHO **ENERGIA** **CARREGAMENTO** **LIGADO**	**LIGADO: CABO USB PLUGADO E CARRENDO**
	PISCANDO LENTO: BATERIA TOTALMENTE CARREGADA
	PISCANDO RAPIDO: BATERIA COM BAIXA CARGA
	APAGADO: PODE ESTAR EM MODO SLEET OU DESLIGADO

LED VERDE AMARELO **GSM** **REDE TELEFONIA CELULAR**	**PISCANDO RAPIDO: INICIALIZANDO E BUSCANDO REDE**
	PISCANDO LENTO: REDE ENCONTRADA E CONECTADO
	APAGADO: PODE ESTAR EM MODO SLEET OU SEM REDE

LED AZUL **GPS** **LOCALIZAÇÃO**	**PISCANDO RAPIDO: INICIALIZANDO E BUSCANDO GPS**
	PISCANDO LENTO: SATELITES ENCONTRADOS E LICALIZANDO
	APAGADO: PODE ESTAR EM MODO SLEET OU SEM COBERTURA GPS

ATENÇÃO:

UTILIZAÇÃO

Esse RASTREADOR **NÃO** é prova d'água.

Escolha um local protegido contra agua para alocar o RASTREADOR.

Evite colocá-lo próximo à saída do ar condicionado ou locais com excesso de **HUMIDADE**.

Antivibração, Não instale o RASTREADOR em locais com grande vibração.

Isso pode comprometer o funcionamento adequado.

Interferência, Mantenha RASTREADOR afastados de equipamentos eletrônicos para evitar interferências de sinal.

Visada GPS, Alocar o RASTREADOR com visada GPS livre de metais e com 180 graus.

IMÃ, Não colocar grudar o RASTREADOR em locais com alta temperatura, exemplo: no escapamento de veículos.

CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO PARA OBTER CONFIGURAÇÕES.


TrackMAX
SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO